



گریل (Grill) همان سرخکن یا برشتهکن است. از این قابلیت میتوانید برای برشته کردن سطح غذای پخته شده استفاده کنید. در این حالت غذا بدون در پوش، روی پایه قرار میگیرد.

دکمه گریل ممکن است تا سه درجه تنظیم داشته باشد که هر کدام مختص یک سری از غذاهاست.

گریل (۱): حرارت زیاد و زمان کوتاه (فقط روی غذا برشته میشود و سریعتر عمل میکند) ماهی، مرغ، کیک، پیتزا و همبرگر

گریل (۲): حرارت کم و زمان زیاد (فقط روی غذا را برشته میکند) مانند مثالهای بالا با زمانی طولانیتر تا حضور مهمان (زمانی که ما فرصت به اندازه کافی داریم).

گریل (۳): حرارت و زمان در حد هم. فقط زیر غذا را برشته میکند. برای ته دیگ، ته چین، زیر کیک و زیر خمیرها

تماشای ویدئوی زیر کمک میکند تا به طور کامل طرز کار استفاده از گریل در مایکروویوهای الجی را یاد

بگیرید.

شاین ذکر است قابلیت گریل در کلیه محصولات میکروویوهای ال جی شامل گریل ها، کانوکشن ها و سولاردام ال جی موجود میباشد.